

Merci de prendre connaissance de l'Avertissement Sécuritaire lié à l'utilisation des terminaux Ingenico disponible sur le site ci-dessus.

# 1) Transaction DEBIT CB-Enseigne

0	DEBIT 150,00 EUR Appul tons Parent versouliter PAIEMENT PROXIMITE	Saisir le montant en centimes et valider. Ex : saisir 15000 pour 150,00 EUR puis valider avec la touche verte.
2	Débit 150,00 EUR PRESENTER LA CARTE	Introduire la carte AURORE dans le lecteur de carte à puce. <u>LAISSER LA</u> <u>CARTE DANS LE LECTEUR JUSQU'A LA FIN</u> <u>DE LA TRANSACTION.</u> Si la carte du client n'est pas une carte à puce,passer la carte dans le lecteur de carte à piste. Ou Appuyer sur la touche « HOME » pour passer en saisie manuelle.



### b) Paiement en saisie manuelle





## c) Suite de la transaction CB Enseigne





2) Transaction AVOIR CB-Enseigne





### a) Pour une saisie manuelle





## b) Suite de la transaction CB Enseigne

A l'issue de ce processus, le terminal doit se connecter au serveur CETELEM afin d'obtenir une autorisation pour accorder l'avoir. Suivre les indications qui apparaissent sur l'écran du terminal.

# 3) Transaction DEBIT NxCB



3	MONTANT: 150,00 EUR Saisir un mortant (10 chiffres max.)	Saisir le montant en centimes, puis valider. (Exemple : pour 150,00€, saisir 15000 puis valider). Pour annuler la transaction, appuyer sur la touche rouge « Annulation ».
4	ATTENTE LECTURE CARTE PISTE	Le client est invité à passer sa carte dans le lecteur de carte à piste du terminal. Ou appuyer sur la touche « <b>HOME</b> » our passer en saisie manuelle : le commerçant peut alors effectuer la saisie du nom/prénom du porteur.
5	€ 150,00 EUR 150,00 EUR CARTE CLIENT	Introduire une carte bancaire dans le lecteur carte à puce.
6	CEENSIONE CEENSIONE AXCB AXCB XCB	Le terminal affiche une liste d'options disponibles* pour la carte présentée. Le client doit sélectionner l'option de paiement qu'il souhaite utiliser. <u>Dans l'exemple</u> : « 3XCB ». *Le choix des options de paiement dépend de la programmation de la carte CETELEM du client et du paramétrage du serveur bancaire.
0	PAIEMENT CB	La première échéance est traitée par l'application CB EMV.

# Suite de la transaction NxCB • A l'issue de ce processus, le terminal doit se connecter au serveur CETELEM afin d'obtenir une autorisation pour accorder le débit. Suivre les indications qui apparaissent sur l'écran du terminal. 6 4) Transaction AVOIR NxCB A l'écran d'accueil du terminal, 2 CB EMV appuyer sur l'cône « PARAM » 🚟. 4 CB-ENSEIGN Puis appuyer sur « CB-0 6 PLBS CBEM 5 CB CLESS ENSEIGNE ». 6 14 4 Appuyer sur « Avoir ». 1-NxCB 2-Avoir 3-Duplicata 4-Consultation 2 Initialisatio 0 14:43 Appuyer sur « NxCB ». 1-CB-DISTRIBUTION 2-NxCB B × 0 8 14 43 Saisir le code pour accéder la fonction. Code = 1790. 4





### Suite de la transaction Avoir NxCB

A l'issue de ce processus, le terminal doit se connecter au serveur CETELEM afin d'obtenir une autorisation pour accorder le débit. Suivre les indications qui apparaissent sur l'écran du terminal.

# 5) Duplicata





# 6) Consultation



# EFFACEMENT TOTAUX OUI NON En fin d'édition, si des transactions ont été effectuées, le terminal demande si l'effacement des totaux doit être réaliser. Répondre suivant le besoin.

# 7) Messages erreurs



III III SUAMLUSS PAYMENT

Guide Rapide CB-Enseigne • Gamme TETRA • 900043972 R11 000 01\_296280441 Copyright © 2020 Ingenico - All rights reserved.