

Guide rapide

Changement date/ heure DESK/5000 – MOVE/5000



Merci de prendre connaissance de l'Avertissement Sécuritaire lié à l'utilisation des terminaux Ingenico disponible sur le site ci-dessus.

https://ingenico.fr/support/notices-utilisateurs

Menu général

Lors de la saisie de la date ou de l'heure, il est possible d'annuler le dernier caractère saisi à l'aide la touche jaune. Pour annuler complètement l'opération, appuyer sur la touche rouge.



Régler la date

1

2

3 Form

Format Theure

Heure

Régler l'heure

15 40

0

Date système courante

ROUGE) 2 fois.

points (:).

Si l'heure affichée est correcte,

(validation) du terminal puis sur la touche « ABANDON » (touche

Si l'heure affichée ne convient pas, saisir les 4 chiffres de la nouvelle heure, sans tenir compte des 2

appuyer sur la touche verte

Exemple: 0945 pour 09 :45, puis valider avec la touche verte.



• Format de la date

	? DATE ET HEURE	Valider sur « Format de la date »
	Retour Accueil	
	1 Régler la date 2 Régler l'heure	
1	S Format de la A Format de Theure	
	version: 2.8.10	
	No Sm 🥶 29/01/0220 Format de la date	Sélectionner le format d'affichage de
	AAAA MM LL	la date, tel que vous souhaitez le voir
2	MM JJ AAAA	terminal.
	No Sin Ga	
	Format de l'année	Sélectionner le format d'affichage de
	 Long (AAAA) Court (AA) 	voir apparaitre dans le bandeau du
		terminal.
В		
	0 0	
	No San 6 29/01/2020	
	Séparateur de date	Sélectionner le format d'affichage du séparateur de la date, tel que vous
	• -	souhaitez le voir apparaitre dans le
	• .	bandeau du terminal.
4		
	× <> <>	

? Valider sur « Format de l'heure ». Retour O Accueil 1 Régler la date 2 Régler l'heure 1 3 Format de la A Format de date 15:40 No San Sélectionner le format d'affichage de Format de l'heure l'heure, tel que vous souhaitez le voir 24 heures (23:45) apparaitre dans le bandeau du 12 heures (11:45 PM) terminal. 2 0

Format de l'heure

•

Messages possibles

MODIFICATION IMPOSSIBLE IMPOSSIBLE I't Ct

Ce message apparaît **uniquement si** le logiciel « Chèque » est installé sur votre TPE. Pour pouvoir modifier les paramètres de la date et de l'heure du terminal, vous devez au préalable faire un « bordereau chèque ».

(Numéros utiles :	
	Numéro commerçant : [_]
	Contact technique : []
	Numéro du centre d'appel phonie : [_]

• SEAMLESS PAYMENT

Guide rapide Changement Date-Heure • Gamme TETRA • 900043017 R11 000 01_296275747. Copyright © 2020 Ingenico - All rights reserved.